










GUÍA RÁPIDA SERVICIOS



CENTREX

(Panasonic TPA-68)

Guía funcionalidades terminal			
Función	Método		
Realizar una llamada interna	Marque la extensión y...	Teléfono	Descuelgue
		Auriculares	Pulse la tecla HEADSET
		Manos Libres	Pulse la tecla 
Realizar una llamada externa	Marque el prefijo de marcación (en caso de existir) seguido del número a llamar y...	Teléfono	Descuelgue
		Auriculares	Pulse la tecla HEADSET
		Manos Libres	Pulse la tecla 
Contestar una llamada	Descuelgue		
Retener una llamada	Pulsar la tecla  /[HOLD]		
Recuperar una llamada	Pulsar la tecla  /[HOLD]		
Capturar una llamada (mientras está sonando)	Marque *, 5 y descuelgue		
Capturar una llamada de una extensión (mientras está sonando)	Marque *, 5, el número de extensión y descuelgue		
Transferir una llamada supervisada (con una llamada en curso)	Pulse la tecla  /[TRANSFER] Marque el número destino y pulse Llam. Tras hablar con destino pulse  /[TRANSFER] para realizar la transferencia		

Trnsferir una llamada ciega (con una llamada en curso)	Pulse la softkey TRANS y marque el destino. Pulse la softkey LLAM para transferir.	
Rechazar una llamada	Cuando esté sonando una llamada entrante, pulse la softkey REJECT	
Realizar una conferencia a 3 (con una llamada en curso)	Pulse la tecla Δ /[CONF] Marque destino y pulse LLAM Cuando el destino descuelgue, pulse CONF /  /Conf para realizar la conferencia	
Silenciar el micrófono del terminal	Pulse  /[MUTE] Al iluminarse muestra que ya se encuentra silenciado	
Desvío de llamadas	Pulse la tecla “Menú” -> “Ajustes Sistema” -> “Ajust.Llamada” Seleccione la opción deseada Marque el destino del desvío	DSV (Todo): Desviar todas las llamadas DSV (Ocup): Desviar sólo cuando la extensión esté en uso. DSV (NoCo): Desviar sólo si pasado un tiempo no se contesta la llamada.
No molestar	Pulse la tecla “Menú” -> “Ajustes Sistema” -> “Ajust.Llamada” Seleccione la opción deseada	NM: Todas las llamadas entrantes automáticamente se rechazan
Buzón de voz	Pulsar la tecla  /[MESSAGE]	

Guía códigos cortos			
Función	Código corto	Terminal Fijo	Terminal remoto
Retener una llamada	*#1	Soportado	No soportado
Recuperar llamada en espera	*1	Soportado	No soportado
Alternar entre llamadas	*#*	Soportado	No soportado
Transferir una llamada atendida	*#4	Soportado	No soportado
Transferir una llamada desatendida	*#5 + n ^o	Soportado	Soportado
Conferencia atendida	*#8	Soportado	No soportado
Conferencia desatendida	*#7 + n ^o	Soportado	Soportado
Desconectar al último participante de la Conferencia	*#7*	Soportado	Soportado
Transferir al Buzón de Voz	*#5* + 250	Soportado	Soportado
Capturar una llamada	*5 	Soportado	Soportado
Capturar una llamada de una extensión	*5 + n ^o 	Soportado	Soportado
Activar "No Molestar"	*8	Soportado	Soportado
Cancelar "No Molestar"	*9	Soportado	Soportado
Conmutación entre terminal móvil y terminal fijo	** 	Soportado	Soportado
Deshabilitar la llamada en espera para esta llamada	*41 + n ^o	Soportado	No soportado
Habilitar la llamada en espera para esta llamada	*42 + n ^o	Soportado	No soportado
Deshabilitar la llamada en espera para todas las llamadas	*43	Soportado	Soportado
Habilitar la llamada en espera para todas las llamadas	*44	Soportado	Soportado
Ocultar llamante para esta llamada	*61 + n ^o	Soportado	No soportado
Mostrar llamante para esta llamada	*62 + n ^o	Soportado	No soportado
Ocultar llamante para todas las llamadas realizadas	*63	Soportado	Soportado
Mostrar llamante para todas las llamadas realizadas	*64	Soportado	Soportado
Desviar todas las llamadas a un número	*2 + n ^o	Soportado	Soportado
Cancelar desvío de llamadas a un número	*3	Soportado	Soportado
Desviar la llamada si ocupado	*2* + n ^o	Soportado	Soportado
Cancelar desvío de llamada si ocupado	*031	Soportado	Soportado
Desviar la llamada si no contesto	*2# + n ^o	Soportado	Soportado
Cancelar desvío de llamada si no contesto	*032	Soportado	Soportado
Deshabilitar el Servicio de Cola	*040	Soportado	Soportado
Habilitar el Servicio de Cola	*041	Soportado	Soportado
Administrar el Servicio de Cola	*044	Soportado	Soportado
Monitorizar una llamada	*033 + n ^o	Soportado	No soportado
Grabar la llamada en curso	*#0	Soportado	Soportado

 Descolgar  Colgar