

## **GUÍA RÁPIDA SERVICIOS**

## **CENTREX**

## (Gigaset S650H PRO)

Guía funcionalidades terminal						
Función	Método					
Realizar una Ilamada interna		Teléfono				
	Marcar la extensión y	Auriculares	Pulsar 🝊			
		Manos Libres	Pulsar 💪			
Realizar una Ilamada externa	Marcar el prefijo de marcación (en caso de existir) seguido del	Teléfono	Pulsar			
		Auriculares				
	número destino y	Manos Libres	Pulsar 🝊			
Contestar una Ilamada		Teléfono	Pulsar 💪			
		Auriculares				
		Manos Libres	Pulsar 🝊			
Retener una Ilamada	Pulsar la tecla R					
	O Pulsar "Llam Ext."					
Recuperar una Ilamada	Pulsar la tecla hacia arroba o abajo para cambiar de una Ilamada a otra					
Capturar una Ilamada (mientras está sonando)	Marcar *, 5 y	Teléfono	Pulsar 4			
		Auriculares				
		Manos Libres	Pulsar 💪			
Capturar una		Teléfono	Pulsar			
llamada de una	Marcar * 5 NO Extanción y	Auriculares				
extensión (mientras está sonando)	Marcar *, 5, № Extensión y	Manos Libres	Pulsar			
Transferir una	Pulsar la tecla R Marcar Nº destino Tras hablar con destino marcar *, 4					
llamada 						
supervisada						
Transferir una	*#5 + [número destino]					
llamada ciega	Nota: entre el código y el número no puede pasar más de 3 segundos					



Rechazar una Ilamada	Pulsar la tecla o "Rechazar"
Realizar una conferencia a tres (durante una llamada)	Primer paso  • Forma A: Pulsar la tecla:  • Forma B: Pulse la tecla "Llam Ext." + nº de destino  Segundo paso: Pulsar *#8  Nota: entre el código y el número no puede pasar más de 3 segundos
Buzón de voz	Pulsar y luego



Guía códigos cortos					
Función	Código corto	Terminal Fijo	Terminal remoto		
Retener una llamada	*#1	Soportado	No soportado		
Recuperar Ilamada en espera	*1	Soportado	No soportado		
Alternar entre llamadas	*#*	Soportado	No soportado		
Transferir una llamada atendida	*#4	Soportado	Soportado		
Transferir una llamada desatendida	*#5 + nº	Soportado	Soportado		
Conferencia atendida	*#8	Soportado	Soportado		
Conferencia desatendida	*#7 + nº	Soportado	Soportado		
Desconectar al último participante		Soportado	Soportado		
de la Conferencia	*#7*		0000.10.00		
Transferir al Buzón de Voz	*#5* + 250 🦈	Soportado	Soportado		
Capturar una llamada	*5	Soportado	Soportado		
Capturar una llamada de una extensión	*5 + nº <b>^</b>	Soportado	Soportado		
Activar "No Molestar"	*8	Soportado	Soportado		
Cancelar "No Molestar"	*9	Soportado	Soportado		
Conmutación entre terminal móvil y terminal fijo	**	Soportado	Soportado		
Deshabilitar la llamada en espera para esta llamada	*41 + nº	Soportado	Soportado		
Habilitar la llamada en espera para esta llamada	*42 + nº	Soportado	Soportado		
Deshabilitar la llamada en espera para todas las llamadas	*43	Soportado	Soportado		
Habilitar la llamada en espera para todas las llamadas	*44	Soportado	Soportado		
Ocultar llamante para esta llamada	*61 + nº	Soportado	Soportado		
Mostrar llamante para esta llamada	*62 + nº	Soportado	Soportado		
Ocultar llamante para todas las llamadas realizadas	*63	Soportado	Soportado		
Mostrar Ilamante para todas las Ilamadas realizadas	*64	Soportado	Soportado		
Desviar todas las llamadas a un número	*2 + nº	Soportado	Soportado		
Cancelar desvío de llamadas a un número	*3	Soportado	Soportado		
Desviar la llamada si ocupado	*2* + nº	Soportado	Soportado		
Cancelar desvío de llamada si ocupado	*031	Soportado	Soportado		
Desviar la llamada si no contesto	*2# + nº	Soportado	Soportado		
Cancelar desvío de llamada si no contesto	*032	Soportado	Soportado		
Deshabilitar el Servicio de Cola	*040	Soportado	Soportado		
Habilitar el Servicio de Cola	*041	Soportado	Soportado		
Administrar el Servicio de Cola	*044	Soportado	Soportado		
Monitorizar una llamada	*033 + nº	Soportado	Soportado		
Grabar la llamada en curso	*#0	Soportado	Soportado		
Descolgar Colgar					