

GUÍA RÁPIDA SERVICIOS

CENTREX

(Panasonic TPA-60)

Guía funcionalidades terminal			
Función	Método		
Realizar una llamada interna	Marque la extensión y...	Teléfono	Realizar llamada pulsando 
		Auriculares	
		Manos Libres	Realizar llamada pulsando  , pulsar de nuevo para activar altavoz
Realizar una llamada externa	Marque el prefijo de marcación (en caso de existir) seguido del número a llamar y...	Teléfono	Realizar llamada pulsando 
		Auriculares	
		Manos Libres	Realizar llamada pulsando  , pulsar de nuevo para activar altavoz
Contestar una llamada	Pulse la tecla 		
Retener una llamada	Pulsar la tecla 		
Recuperar una llamada	Pulsar la tecla 		
Capturar una llamada (mientras está sonando)	Marque *, 5 y pulse 		

Capturar una llamada de una extensión (mientras está sonando)	<p>Marque *, 5, el número de extensión y pulse </p>	
Transferir una llamada supervisada (con una llamada en curso)	<p>Pulse la tecla  y marque el destino. Pulse la softkey LLAM. Cuando queramos transferir la llamada, colgar pulsando la tecla </p>	
Trnsferir una llamada ciega (con una llamada en curso)	<p>Pulse la softkey TRANS y marque el destino. Pulse la softkey LLAM para transferir.</p>	
Rechazar una llamada	<p>Cuando esté sonando una llamada entrante, pulse la softkey REJECT</p>	
Realizar una conferencia a 3 (con una llamada en curso)	<p>Pulse la tecla FUNC Seleccione la opción "3:Conferencia" Marque destino y pulse LLAM Cuando el destino descuelgue, pulsar la softkey  para realizar la conferencia</p>	
Silenciar el micrófono del terminal	<p>Pulse la softkey  Al parpadear muestra que ya se encuentra silenciado</p>	
Desvío de llamadas	<p>Pulse la tecla FUNC Seleccione la opción "2:Desvío/NM"</p>	<p>DSV (Todo): Desviar todas las llamadas DSV (Ocup): Desviar sólo cuando la extensión esté en uso. DSV (NoCo): Desviar sólo si pasado un tiempo no se contesta la llamada.</p>
No molestar	<p>Pulse la tecla FUNC. Seleccione la opción "2:Desvío/NM"</p>	<p>NM: Todas las llamadas entrantes automáticamente se rechazan</p>
Buzón de voz	<p>Pulsar la tecla </p>	

Guía códigos cortos			
Función	Código corto	Terminal Fijo	Terminal remoto
Retener una llamada	*#1	Soportado	No soportado
Recuperar llamada en espera	*1	Soportado	No soportado
Alternar entre llamadas	*#*	Soportado	No soportado
Transferir una llamada atendida	*#4	Soportado	No soportado
Transferir una llamada desatendida	*#5 + n ^o	Soportado	Soportado
Conferencia atendida	*#8	Soportado	No soportado
Conferencia desatendida	*#7 + n ^o	Soportado	Soportado
Desconectar al último participante de la Conferencia	*#7*	Soportado	Soportado
Transferir al Buzón de Voz	*#5* + 250	Soportado	Soportado
Capturar una llamada	*5 	Soportado	Soportado
Capturar una llamada de una extensión	*5 + n ^o 	Soportado	Soportado
Activar "No Molestar"	*8	Soportado	Soportado
Cancelar "No Molestar"	*9	Soportado	Soportado
Conmutación entre terminal móvil y terminal fijo	** 	Soportado	Soportado
Deshabilitar la llamada en espera para esta llamada	*41 + n ^o	Soportado	No soportado
Habilitar la llamada en espera para esta llamada	*42 + n ^o	Soportado	No soportado
Deshabilitar la llamada en espera para todas las llamadas	*43	Soportado	Soportado
Habilitar la llamada en espera para todas las llamadas	*44	Soportado	Soportado
Ocultar llamante para esta llamada	*61 + n ^o	Soportado	No soportado
Mostrar llamante para esta llamada	*62 + n ^o	Soportado	No soportado
Ocultar llamante para todas las llamadas realizadas	*63	Soportado	Soportado
Mostrar llamante para todas las llamadas realizadas	*64	Soportado	Soportado
Desviar todas las llamadas a un número	*2 + n ^o	Soportado	Soportado
Cancelar desvío de llamadas a un número	*3	Soportado	Soportado
Desviar la llamada si ocupado	*2* + n ^o	Soportado	Soportado
Cancelar desvío de llamada si ocupado	*031	Soportado	Soportado
Desviar la llamada si no contesto	*2# + n ^o	Soportado	Soportado
Cancelar desvío de llamada si no contesto	*032	Soportado	Soportado
Deshabilitar el Servicio de Cola	*040	Soportado	Soportado
Habilitar el Servicio de Cola	*041	Soportado	Soportado
Administrar el Servicio de Cola	*044	Soportado	Soportado
Monitorizar una llamada	*033 + n ^o	Soportado	No soportado
Grabar la llamada en curso	*#0	Soportado	Soportado

 Descolgar  Colgar